



Curso Práctico de GPON Huawei (orientado a CLI – Línea de Comando)

Contenido del curso:

1. Instalación y activación
 - a. Gestión in-band y out-band
 - b. Acceso a la OLT
 - c. Users
 - d. CLI
 - e. SNMP
 - f. Chassis, tarjetas, puertas PON y ONTs (F/S/P e O)
2. Montando Planos de Banda Ancha
3. Introducción al Triple Play
4. Estructura del service-port
5. Esquemas de VLAN's (SVLAN e CVLAN)
6. Profiles
 - a. dba-profile (perfil de uplink)
 - b. ont-srvprofile (perfil de servicio)
 - c. ont-lineprofile (perfil de linea)
 - d. Traffic table (tabla de planes de banda)
 - e. WAN-profile (perfil WAN)
 - f. alarm-profile (perfil de alarmas)
7. Habilitando el Uplink
8. Autenticando la ONT
9. ONT en bridge
 - a. sin control de banda
 - b. con control de banda de Download
 - c. con control de banda de Download y Upload
10. ONT con PPPoE
 - a. Externo con y sin control de banda
 - b. Interno con y sin control de banda
11. Accesando la ONT por la OLT
12. Potencia óptica en la puerta PON y em la ONT
13. Save manual y automático
14. Backup manual y automático
15. Upgrade de software
16. Desbloqueo de la OLT para otros fabricantes de ONTs

Nota: La CCAT Consultores se reserva el derecho de modificar este contenido sin previo aviso si errores, alteraciones, solicitud de alteraciones o nuevos módulos fueron necesarias.